

CUFFIE SENZA FILI WS4 / WS5 / WS AUDIO



WS5

Le cuffie WS4 / WS5 da sole possono guidare (Master) la piastra di ricerca per una configurazione ultra ergonomica e leggera.



WS4

Il modulo WS4 si sgancia per posizionarsi sull'asta. Approfitta del suo schermo, delle sue impostazioni e della visualizzazione dell'ID Target. Il suo complemento ideale diventano quindi le cuffie wireless WS AUDIO.



Le cuffie wireless WS AUDIO funzionano in maniera subordinata (Slave), quando si accende il telecomando o le cuffie WS4 MASTER.

Sono compatibili solo con:
 1/ DEUS commercializzato dal 2018 e aggiornato alla V6 (aggiornamento disponibile 12/2022).
 2/ Piastre di ricerca X35 o HF.
 3/ Metal detector ORX.

DEUS - CONFIGURAZIONI



(975 g con piastra da 22,5 cm)

Il telecomando è Master e controlla la piastra, le funzioni e le impostazioni.



(820 g con piastra da 22,5 cm)

La cuffia WS4 MASTER controlla la piastra, regola tutte le impostazioni con ID target.



(750 g con piastra da 22,5 cm)

La cuffia WS4 / WS5 controlla la piastra, regola tutte le impostazioni con ID target.

FUNZIONI WS4/WS5

Valore impostazione o numero del programma di fabbrica P1, P2, ecc

Aumento / Diminuzione cambioProgrammi

ON: premi **-**

OFF: premi **+** e **-**

In alternanza livello di carica della batteria della piastra e delle cuffie con

Visibile: livello batteria piastra
Non visibile: livello batteria cuffia

Collegamento radio con piastra attiva

MENU
 DISC: Discriminazione
 SENS: Sensibilità
 GND: Terra
 FREQUENZA: Freq.
 TONO: Toni
 VOL: volume audio

PIASTRA: scelta piastra
 Accoppiamento: Piastre / MI-6 / WS AUDIO da P1 a P10: Programmi

Accoppiare WS AUDIO al telecomando



Premere **OPZIONI**, quindi fino a **CUFFIE**. Premere **+** fino a WS AUDIO e premere **SELEZIONA**.
 Accendere le WS AUDIO tenendo premuto il tasto **-** per 5 secondi.

FUNZIONI WS4/WS5



Premere **MENU** fino a **PIASTRA** e fino a raggiungere **IIP**, quindi premere **+** per 5 secondi. Accendere le WS AUDIO tenendo premuto il tasto **-** per 5 secondi. **Scorciatoia:** premere **MENU** per 5 secondi. Accendere le WS AUDIO tenendo premuto il tasto **-** per 5 secondi.